

## Tampa da Caixa de Inspeção de Esgoto - Reposição

### FUNÇÃO/APLICAÇÃO:

Complementar o funcionamento da caixa de inspeção. Destinada a manutenção da caixa de inspeção de esgoto.



### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

---

Norma de referência: ABNT NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução.

Composição: PP - Polipropileno


Cores disponíveis: Cinza

Peças por embalagem: 04

Peso Líquido: 1,095 kg

Peso Bruto: 1,110 kg

Cubagem: 0,01209 m<sup>3</sup>



Dimensões	
Cód.	3382
A	258mm

## 2. BENEFÍCIOS

---

- ✓ Tampa resistente, antiderrapante e super reforçada – suporta até 150kg;
- ✓ Porta tampa quadrado que facilita a instalação da Caixa com o piso cerâmico.

## 3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

---

- ✓ Para evitar deformações na Caixa, fazer o acabamento do piso apenas após sua instalação completa e com a tampa posicionada;
- ✓ Para manutenção basta retirar os parafusos e a tampa.

## 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

---

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

### **Nota:**

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à apresentação da NF de aquisição.